


## WRG 20-2



- S1 Wentylator zał./wył. (zapewnia inwestor)  
S2 Łącznik zamykania/otwierania żaluzji, dostarczany przez inwestora  
S4, S5 wyłączniki krańcowe bezpieczeństwa  
Z1 Żaluzja powietrza nawiewanego  
M1 Wentylator
-