


EVR 31

Установка в окне

При монтаже вентиляторов серии EV, EVR или EVH следует учесть следующее указание:

- Во время эксплуатации вентилятора обеспечить достаточный приток приточного воздуха.



- ① внутренний корпус
- ② Фланцевая втулка
- ③ Стекло
- ④ Наружная решётка