## УКАЗАНИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ

## **AKE**



## Применение

Вытяжная вентиляция подвала с контроллером АКЕ и встроенным датчиком влажности внутри, а также с датчиком влажности на наружной стене.

- ① Вентиляторы
- ② Контроллер для осушения подвалов АКЕ
- ③ Датчик влажности снаружи
- ④ Приточный воздух
- ⑤ Вытяжной воздух
- ⑥ Наружный воздух
- Удаляемый воздух
- ® Перепускной воздух