


ATS



- ATS - Регулятор температуры
- R1 - Датчик температуры
- ATL... - Нагрузочная часть ATL 2,5 / ATL6
- M1 - Вентилятор (двигатель трёхфазного тока)
- H - Отопление (беспотенциальные контакты)
- A - Аварийная сигнализация (беспотенциальные контакты)
- S1 - Минимальная скорость вращения