


DRD 31 EC


Крышные вентиляторы DRD 31 EC, DRD 40 EC и DRD 50 EC с потенциометром ST EC 010



Предохранитель и главный выключатель устанавливаются заказчиком
 BT - эксплуатация

DRD 31 EC


Крышные вентиляторы DRD 31 EC, DRD 40 EC и DRD 50 EC с потенциометром ST EC 3



Предохранитель и главный выключатель устанавливаются заказчиком
 Ступени 1 - 3 до 7 В постоянного тока
 Ступени 2 - 5 до 9 В постоянного тока
 Ступени 3 - 10 В постоянного тока
 BT - эксплуатация

DRD 31 EC

Крышные вентиляторы DRD 31 EC, DRD 40 EC и DRD 50 EC с потенциометром ST EC 230



Предохранитель и главный выключатель устанавливаются заказчиком
 BT - эксплуатация