


# DS 10

## DS 10



DS 10 Поворотный переключатель  
 2 = Непрерывный режим работы  
 4 = Нормальный режим работы  
 TH 16 Термостат  
 M1 Вентилятор