


ECR...-A с DS 3N



Ступенчатый переключатель DS 3N - 3

Клеммы 1-4 - обмотки двигателя.

Распределение контактов в качестве примера:

Наименьшая скорость вращения (клемма 1) здесь не используется.

DS 3N

