


## DZQ 30/4 В

**DZQ/DZS/DZF..В стандартное исполнение (вращение по часовой стрелке, 1 скорость вращения)**





SC – защитный контакт  
TK – термодатчик

**DZQ/DZS/DZF..В стандартное исполнение (вращение против часовой стрелки, 1 скорость вращения)**




SC – защитный контакт  
TK – термодатчик

DZQ 30/4 B



DZQ 30/4 B



DZQ 30/4 В



DZQ 30/4 B

