



DZQ 40/6 B

DZQ/DZS/DZF..B стандартное исполнение (вращение по часовой стрелке, 1 скорость вращения)





SC – защитный контакт
TK – термоконттакт

DZQ/DZS/DZF..B стандартное исполнение (вращение против часовой стрелки, 1 скорость вращения)




SC – защитный контакт
TK – термоконттакт

DZQ 40/6 B



DZQ 40/6 B



DZQ 40/6 В



DZQ 40/6 B

