



## DZQ 45/6 В

**DZQ/DZS/DZF..В стандартное исполнение (вращение по часовой стрелке, 1 скорость вращения)**





SC – защитный контакт  
TK – термодатчик

**DZQ/DZS/DZF..В стандартное исполнение (вращение против часовой стрелки, 1 скорость вращения)**




SC – защитный контакт  
TK – термодатчик

DZQ 45/6 B



DZQ 45/6 B



DZQ 45/6 B



# DZQ 45/6 B

