


## DZS 40/4 B


**DZQ/DZS/DZF..B стандартное исполнение (вращение по часовой стрелке, 1 скорость вращения)**



SC – защитный контакт  
TK – термоконт



---

**DZQ/DZS/DZF..B стандартное исполнение (вращение против часовой стрелки, 1 скорость вращения)**




SC – защитный контакт  
TK – термоконт

DZS 40/4 B



DZS 40/4 B



# DZS 40/4 B



DZS 40/4 B

