



## DZS 60/4 B

**DZQ/DZS/DZF..B стандартное исполнение (вращение по часовой стрелке, 1 скорость вращения)**





SC – защитный контакт  
TK – термоконттакт

**DZQ/DZS/DZF..B стандартное исполнение (вращение против часовой стрелки, 1 скорость вращения)**




SC – защитный контакт  
TK – термоконттакт


DZS 60/4 B



DZS 60/4 B



# DZS 60/4 B



# DZS 60/4 B

