


Шумоглушащий вентиляционный бокс ESR EC с потенциометром ST EC 010



Предохранитель и главный выключатель устанавливаются заказчиком
 Включение и выключение вентиляционного бокса только при напряжении 0—10 В

