



С контакторной схемой (с самоудержанием)






С выключателем защиты двигателя MVE 10-1



MVE 10-1 не для EZR 25/4 D, EZR 30/6 В и EZR 35/6 В




С регулятором скорости вращения STX / STSX






С 5-ступенчатым трансформатором TRE.. и выключателем защиты двигателя MVE 10-1






С 5-ступенчатым трансформатором TRE..





С 5-ступенчатым трансформатором TRE.. и выключателем защиты двигателя MVE 10-1



MVE 10-1 не для EZR 25/4 D, EZR 30/6 В и EZR 35/6 В