



# EZR 30/2 B

## С 5-ступенчатым трансформатором TRE...




С выключателем защиты двигателя MVE 10-1



MVE 10-1 не для EZR 25/4 D, EZR 30/6 B и EZR 35/6 B

# EZR 30/2 B


С регулятором скорости вращения STX / STSX и выключателем защиты двигателя MVE 10-1



MVE 10-1 не для EZR 25/4 D, EZR 30/6 B и EZR 35/6 B

# EZR 30/2 B


## С 5-ступенчатым трансформатором TRE.. и выключателем защиты двигателя MVE 10-1



MVE 10-1 не для EZR 25/4 D, EZR 30/6 B и EZR 35/6 B

# EZR 30/2 B

## С контакторной схемой (с самоудержанием)



# EZR 30/2 B



## С регулятором скорости вращения STX / STSX

