



EZR 45/4 B

С 5-ступенчатым трансформатором TRE...



EZR 45/4 B


С выключателем защиты двигателя MVE 10-1



MVE 10-1 не для EZR 25/4 D, EZR 30/6 B и EZR 35/6 B

EZR 45/4 B


С регулятором скорости вращения STX / STSX и выключателем защиты двигателя MVE 10-1



MVE 10-1 не для EZR 25/4 D, EZR 30/6 B и EZR 35/6 B

EZR 45/4 B


С 5-ступенчатым трансформатором TRE.. и выключателем защиты двигателя MVE 10-1



MVE 10-1 не для EZR 25/4 D, EZR 30/6 B и EZR 35/6 B

EZR 45/4 B

С контакторной схемой (с самоудержанием)



EZR 45/4 B

С регулятором скорости вращения STX / STSX

