


FS 4

FS 4



FS 4 Ступенчатый переключатель
 S1 Выключатель: ВКЛ/ВЫКЛ
 S2 Выключатель: быстро/медленно
 M1 Двигатель вентилятора