


FS 6

FS 6



FS6 Ступенчатый переключатель

S1 Выключатель: ВКЛ/ВЫКЛ

S2 Выключатель: быстро/медленно

S3 Выключатель: Направление вращения (вытяжная/ приточная вентиляция)

M1 Вентилятор (конденсаторный двигатель)