


# TRV 2,5-1

## TRV 1 / 1,7 / 2,5 / 5 / 11



S1 Выключатель: ВКЛ/ВЫКЛ

M1 Вентилятор (двигатель трёхфазного тока)