


TR 0,4-1

TR 0,4 / 0,8 / 2,5 / 6,6



S1 Выключатель: ВКЛ/ВЫКЛ
M1 Вентилятор (двигатель трёхфазного тока)