


WP 1


WP 1 без выключателя с полной защитой двигателя



WP1 Реверсивный переключатель полюсов: уровень 2/ уровень1/ выкл./ уровень1/ уровень2
 M1 вентилятор (двигатель Даландера)

WP 1

WP 1 с выключателем полной защиты двигателя



WP1: Реверсивный переключатель полюсов уровень 2/ уровень 1/ Выкл/ уровень 1 /уровень 2.

Q1,Q2 Выключатель защиты двигателя (обеспечивается заказчиком)

M1 вентилятор (двигатель Даландера)

При применении выключателя защиты двигателя WP 1 удалить мосты 7-8, 9-10 и 11-12.