



S1.1 Установка Вкл. , WRG 300 на 1 ступени, WP 300 Выкл

S1.2 Главный выключатель WP 300

S2 WRG 300 на 2 ступени, WP 300 Вкл

S3 WRG 300 на 3 ступени, WP 300 Вкл

TH10 термостат Защита от замораживания

R1 Датчик наружного воздуха (температура на входе). Монтаж: канал наружного воздуха, вблизи наружной стены / северная сторона

WRG 300 Агрегат с рекуперацией тепла (1= 1 ступень (низкая), 2 = 2 ступень (средняя), 3 = 3 ступень (высокая))

M1 Вытяжной вентилятор

M2 Приточный вентилятор

F1 Защита от замораживания, в WRG 300 присоединить к клеммам M2 и M4! См. схему электрических соединений WRG 300

WP 300 тепловой насос

F2 Прессостат (защита от высокого давления)

F3 Защита от замораживания (испаритель)

M3 Двигатель компрессора (с пусковым реле)

S1.1/1.2 Последовательный / сдвоенный выключатель

S2 Выкл 2-полюсный

S3 Выкл 2-полюсный

BU1 Штепсельная розетка с защитным контактом

V распределитель (обеспечивается заказчиком)

* Вместо последовательного сдвоенного выключателя можно также установить 2 выключателя с подсветкой

WRG 300 WP

