DHP 22-16

Állandó légbevezetési hőmérséklet az FL 30 P csatornaérzékelő segítségével



① Ventilátor
② Elektromos légfűtő
③ Szoba
④ FL 30 P csatornaérzékelő
⑤ Védőrelé

Állandó szobahőmérséklet az FR 30 P szobai érzékelő segítségével



① Ventilátor
② Elektromos légfűtő
③ Szoba
④ FR 30 P szobai érzékelő
⑤ Védőrelé

Állandó szobahőmérséklet az FR 30 P szobai érzékelő és az FL 30 P csatornaérzékelő segítségével



① Ventilátor
② Elektromos légfűtő
③ Szoba
④ FL 30 P csatornaérzékelő
⑤ FR 30 P szobai érzékelő
⑥ Védőrelé