

ERM 22 Ex t/60 Hz

Beszereles légcsatorna hálózatokba

- Az ábra az ERM-Ex ventilátor beszerelését mutatja be egy csővezeték rendszeren belül.
- A ventilátor falra vagy mennyezetre történő felerősítéséhez a FUM lábat használjuk. A rögzítő láb a mellékelt lemezcavarokkal tetszőleges helyzetben rögzíthető a ventilátor kerületén.
- ① Légcsatorna hálózat, a megrendelő biztosítja
- ② ELM-Ex rugalmas mandzsetta
- ③ REM-Ex szűkítőidom
- ④ Villamos csatlakozó doboz
- ⑤ Mennyezet, gerenda
- ⑥ FUM rögzítő láb
- ⑦ ERM-Ex ventilátor

Beszereles a vezeték végére, a ventilátor szívó oldala nyitott

- Az ábra az ERM-Ex ventilátor beszerelését mutatja be egy csővezeték rendszer végén.
- A ventilátor falra vagy mennyezetre történő felerősítéséhez a FUM lábat használjuk. A rögzítő láb a mellékelt lemezcavarokkal tetszőleges helyzetben rögzíthető a ventilátor kerületén.
- Szabad kifújásnál használjon SGM-Ex védőrácsot.
- ① Mennyezet, gerenda
- ② Légcsatorna hálózat, a megrendelő biztosítja
- ③ ELM-Ex rugalmas mandzsetta
- ④ REM-Ex szűkítőidom
- ⑤ ERM-Ex ventilátor
- ⑥ FUM rögzítő láb
- ⑦ SGM-Ex védőrács
- ⑧ Villamos csatlakozó doboz